

Käsi- ja sähkötyökalujen turvallisuusohjeet

(esim. käsihöylä, vasara, akkuporakone)

1. Ennen käyttöä

- Käytä tarvittaessa **suojalaseja ja kuulosuojaimia**.
- Tarkista työkalun kunto: ei halkeamia, terät teräviä ja ehjiä, akku tai virtajohto kunnossa.
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinni puristimessa tai työtasossa.
- Työalue on siisti ja hyvin valaistu.

2. Käytön aikana

- Käytä työkalua oikealla tavalla ja oikeassa asennossa.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa työkalun vaaravyöhykkeeltä.
- Älä käytä viallisia, kuluneita tai epäteräviä työkaluja.
- Akkuporakonetta käytettäessä: varmista nopeus ja poranterä sopivaksi materiaalille.
- Säilytä tasapaino ja varmista hyvä työasento.

3. Käytön jälkeen

- Sammuta sähkötyökalut ja irrota akku tai virtajohto ennen puhdistusta.

- Puhdista työkalut ja työalue.
- Säilytä työkalut turvallisesti omilla paikoillaan.
- Tarkista työkalut vaurioiden varalta ennen seuraavaa käyttöä.
- Ilmoita vioista tai rikkoutuneista työkaluista vastuuhenkilölle.

4. Kiellettyä

- ❌ Viallisten tai epäkuntoisten työkalujen käyttö
- ❌ Työkalun käyttö ilman asianmukaista koulutusta
- ❌ Työkalun käyttö väärin tai ohjeiden vastaisesti
- ❌ Sähkötyökalun akkuun tai virtajohtoon puuttuminen koneen käydessä

5. Häätötilanteessa

- Sammuta sähkötyökalu ja irrota akku tai virtajohto välittömästi.
- Pysäytä työ ja siirrä työkalu pois vaaravyöhykkeeltä.
- Ilmoita vaaratilanteesta vastuuhenkilölle.
- Älä käytä työkalua ennen kuin turvallisuus on varmistettu.