

Pyörösaahan turvallisuusohjeet

1. Ennen käyttöä

- Käytä aina **suojalaseja ja kuulosuojaimia**.
- Kiinnitä pitkät hiukset, poista korut ja löysät vaatteet.
- Tarkista ennen käynnistystä:
 - terä on terävä, ehjä ja oikein kiinnitetty
 - suojakilpi ja turvalaitteet ovat paikallaan
 - työkappale on tukevasti kiinnitetty
 - virtajohto tai akku on ehjä
- Työalue on siisti ja hyvin valaistu.

2. Käytön aikana

- Pidä saha tukevasti molemmilla käsillä.
- Älä pakota sahaa, anna terän leikata omalla voimallaan.
- Pysy sivussa terän rikkoutumissuuntaa.
- Pidä kädet ja vartalo kaukana terästä.
- Poista lastut ja pöly **harjalla**, ei käsin.

3. Käytön jälkeen

- Sammuta saha ja odota, että terä pysähtyy kokonaan.
- Irrota työkappale vasta pysähdyksen jälkeen.
- Puhdista saha ja työalue.
- Tarkista terä ja kone vaurioiden varalta seuraavaa käyttöä varten.
- Ilmoita vioista tai rikkoutuneesta terästä vastuuhenkilölle.

4. Kiellettyä

- **✗** Suojalaitteiden poistaminen tai ohittaminen
- **✗** Terän koskettaminen koneen käydessä
- **✗** Epävakaiden kappaleiden sahaus
- **✗** Koneen käyttö ilman koulutusta tai ohjeistusta

5. Häätötilanteessa

- Paina **häätäpysäytintä** tai irrota virtajohto/akku välittömästi.
- Pysy etäällä koneesta, kun terä pysähtyy.
- Ilmoita vaaratilanteesta vastuuhenkilölle.
- Älä käynnistä konetta uudelleen ennen tarkastusta.