

MIKSERISSÄ ON

*SISÄÄNTULOKANAVAT (SINISELLÄ), joita voi laittaa kiinni (ON ei pala) tai päälle (ON Palaa)

*ULOSTULO (KELTAISELLA), jonka voi laittaa kiinni (ON ei pala) tai päälle (ON Palaa)

=> Jos haluaa äänen kuulumaan, pitää olla ULOSTULO PÄÄLLÄ (ON palaa) ja KYSEINEN KANAVA PÄÄLLÄ ON palaa)



TÄSSÄ TOIMII KAPULA 1. (CH 1) ja MP3 (CH 7). **KAPULA 2** (CH2) EI TOIMI (ON ei pala)



TÄSSÄ TOIMII KAPULA 1. (CH 1) ja KAPULA 2 (CH2) mutta MP3 (CH 7) ei toimi (ON ei pala)



TÄSSÄ EI TOIMI MIKÄÄN => **ULOSTULO** KIINNI (ON Ei pala)

