Metallipuolen LupaX-järjestelmän käyttöohje

Pääkeskus

1. Käynnistä EmeX-ohjauskeskus sinisellä RFID-avaimella/transponderilla hydraulisen puristimen vieressä metallityötilassa.
2. Lähtiessäsi luokasta/opetuksen päätyttyä sammuta kaikki laitteet pääkeskuksesta painamalla **STOP**-painiketta. (F1)

LupaX Pro -keskus

1. Laita LupaX Pro -keskukset päälle kuumakäsittelytilasta ja laserleikkurin vierestä näyttämällä RFID-transpoderia lukualueella.
2. Paina napit päälle (**I**), joihin haluat virrat kymmenen (10) sekunnin sisällä
3. Tarvittaessa voit sammuttaa virrat tietyltä alueelta (**O**) tai kaikkialta painamalla *Sammuta kaikki.*

Laitteella

1. Laita RFID-transponderi lukualueelle laitteessa tai sen vieressä olevasta LupaX-laatikosta.
2. Odota, että vihreä valo palaa.
3. Laite on käyttövalmis.
4. Laitteesta sammutetaan virrat käyttämällä RFID-transponderia uudestaan lukualueella.

MUISTA sammuttaa virrat, kun ette tarvitse laitetta enään.

HUOM! Metallipuolen sähköjen aktivointijärjestys on:
EmeX → LupaX Pro → Laitekohtainen LupaX

HUOM!

Tämä ohje koskee metallipuolta, lue puupuoli erikseen.