

VALKOLEVYN (SECCILEVYN) VALMISTUSOHJE

Levyn valmistamiseen tarvitaan:

- Noin 10 m köyttä (nailonnarua)
- 1-2 kg:n painoinen paino, esim. metallikappale tai kivi
- Pyöreä noin 20–30 cm läpimitaltaan oleva valkoinen vedenkestävä levy, esim. ämpärinkansi

Levy valmistetaan seuraavasti:

- Poraa lähelle levyn reunaa kolme tai neljä reikää tasavälein
- Pujota köysi reikien läpi ja yhdistä päät levyn molemmin puolin noin 0,5 m korkeudelle levyn keskipisteestä. Estä levyn liikkuminen esim. solmuilla.
- Kiinnitä toiseen köysien yhtymäkohtaan paino ja toiseen mittaköysi, jossa on levyn keskipisteestä mitaten puolen metrin välein solmu.
- Merkitse köyteen vedenkestävällä kynällä 50 cm (+10cm) välein selkeä merkki. Ensimmäinen merkki tulee 50 cm päähän levyn pinnasta.

