

Käsihiomakoneen turvallisuusohjeet

1. Ennen käyttöä

- Käytä aina **suojalaseja ja kuulosuojaimia**.
- Varmista, että hiomalaikka tai hiomapala on ehjä ja oikein kiinnitetty.
- Tarkista virtajohto ja pistoke (tai akun kunto akkuversiossa).
- Työalue on siisti ja hyvin valaistu.
- Valitse hiomalaikka tai hiomapala materiaalin mukaan.

2. Käytön aikana

- Pidä koneesta tukevasti kiinni molemmilla käsillä.
- Anna koneen leikata tai hioa omalla voimallaan, älä pakota liikaa.
- Pysy sivussa hiomalaikan rikkoutumissuunnasta.
- Älä koske liikkuvaan laikkaan.
- Poista lastut ja pöly harjalla tai imurilla, ei käsin.

3. Käytön jälkeen

- Sammuta kone ja odota, että hiomalaikka pysähtyy kokonaan.
- Irrota virtajohto tai akku ennen puhdistusta.

- Puhdista kone ja työalue.
- Tarkista hiomalaikka ja kone vaurioiden varalta seuraavaa käyttöä varten.
- Ilmoita vioista tai rikkinäisestä hiomalaikasta vastuuhenkilölle.

4. Kiellettyä

- **✗** Suojalaitteiden poistaminen tai ohittaminen
- **✗** Hiomalaikan koskettaminen koneen käydessä
- **✗** Koneen käyttö ilman koulutusta tai ohjeistusta
- **✗** Viallisten tai epäsovivien hiomalaikkojen käyttö

5. Häätötilanteessa

- Paina **häätöpysäytintä** tai irrota virtajohto/akku välittömästi.
- Pysy etäällä koneesta, kun laikka on pysähtynyt.
- Ilmoita vaaratilanteesta vastuuhenkilölle.
- Älä käynnistä konetta uudelleen ennen tarkastusta.