

# Asetukset ja niiden nollaaminen


## Tilapalkki

Pääsovelluksessa näytön alareunassa näkyvä tilapalkki osoittaa sen, miten esimerkiksi laskutoimitusten tulokset näytetään. Asetuksia voi muuttaa koskettamalla.



- 1 Algebra-tila → Avusteinen tila (laite ei suorita automaattisia muunnoksia)
- 2 Tarkka (tulokset tarkkoina arvoina) → Desim. (liikarvojen näyttäminen)
- 3 Real → Cplx (laskeminen reaali- tai kompleksiluvuilla)
- 4 Rad → Ast → Gra (Kulman yksikön valinta)

## Järjestelmäsovellus



Kaikki järjestelmäasetukset, mukaan lukien taustavalon kirkkaus ja kielivalinnat, määritetään järjestelmäsovelluksessa.

Symbolipalkki sisältää tärkeimmät asetusvaihtoehdot, mutta listan voi avata myös koskettamalla kynällä Järjestelmä -sanaa näytön yläreunassa.

Alimmasta valikosta Tiet. ClassPad (Tietoja ClassPadista) voi tarkistaa versiotiedot ja antaa laskimelle nimen, joka näkyy aina ruudussa virran katkaisun yhteydessä.



## Laitteen nollaaminen

Esim. ylioppilaskirjoituksia varten laitteesta pitää poistaa ylimääräiset tiedot. Tämä on nopeaa ja helppoa. Järjestelmäsovelluksessa kosketaan sanaa "Järjestelmä", valitaan "Nollaa" ja alimmainen vaihtoehto "Kaikki yllä".

Tarkistathan voimassaolevat ohjeet ylioppilastutkintolautakunnan www-sivuilta. Muista myös laskinta vastaa Manager-ohjelmisto tietokonekäyttöön!

Jos laite ei vastaa tarkasti kynän liikkeisiin tai siitä on vaihdettu paristot, tulee laite kalibroida kynällä valikosta "Kosketuspaneel. kohd."

## Vihje

YO-kirjoituksia tai kokeita varten laskimen voi nollata myös parissa sekunnissa Järjestelmäsovelluksen ensimmäiseltä välilehdeltä Reset -> (vaihtoehto) Kaikki yllä -> Nollaa.