

# Nauhahiomakoneen turvallisuusohjeet

## 1. Ennen käyttöä

- Käytä aina **suojalaseja ja kuulosuojaimia**.
- Kiinnitä pitkät hiukset, poista korut ja löysät vaatteet.
- Tarkista ennen käynnistystä:
  - hiomalaikka/nauha on ehjä ja oikein asennettu
  - suojakilpi ja turvalaitteet ovat paikallaan
  - työkappale on tukevasti kiinnitetty tai tuettu
  - kone on puhdas ja ilman lastuja
  - virtajohto ja pistoke ovat ehjät
- Työalue on siisti ja hyvin valaistu.

## 2. Käytön aikana

- Pidä työkappale tukevasti kädessä tai puristimessa.
- Älä paina kappaletta liikaa hiomalaikkaa vasten – anna koneen tehdä työ omalla voimallaan.
- Pysy sivussa hiomalaikan rikkoutumissuunnasta.
- Poista lastut ja pöly **harjalla tai imurilla**, ei käsin.

- Älä koske liikkuvaan hiomalaikkaan.

## 3. Käytön jälkeen

- Sammuta kone ja odota, että hiomalaikka pysähtyy kokonaan.
- Irrota työkappale vasta pysähdyksen jälkeen.
- Puhdista kone ja työalue.
- Tarkista hiomalaikka ja kone vaurioiden varalta seuraavaa käyttöä varten.
- Ilmoita vioista tai rikkoutuneesta hiomalaikasta vastuuhenkilölle.

## 4. Kiellettyä

- **✗** Suojalaitteiden poistaminen tai ohittaminen
- **✗** Hiomalaikan koskettaminen koneen käydessä
- **✗** Epävakaiden kappaleiden hiominen
- **✗** Koneen käyttö ilman koulutusta tai ohjeistusta

## 5. Häätätilanteessa

- Paina **häätäpysäytintä** tai irrota virtajohto välittömästi.
- Pysy etäällä koneesta, kun hiomalaikka pysähtyy.
- Ilmoita vaaratilanteesta vastuuhenkilölle.
- Älä käynnistä konetta uudelleen ennen tarkastusta.