

# Oikotasohöylän turvallisuusohjeet

## 1. Ennen käyttöä

- Käytä aina **suojalaseja ja kuulosuojaimia**.
- Kiinnitä pitkät hiukset, poista korut ja löysät vaatteet.
- Tarkista ennen käyttöä:
  - terät ovat terävät ja oikein kiinnitetyt
  - suojalaitteet ovat paikallaan
  - vaste ja pöydät ovat tukevasti kiinni
  - virtajohto on ehjä
- Varmista, että työalue on siisti ja hyvin valaistu.

## 2. Käytön aikana

- Syötä työkappale tasaisesti teriä vasten.
- Pidä kädet turvallisella etäisyydellä teräkselistä.
- Käytä työntökapuloita tarvittaessa.
- Höylää vain riittävän pitkiä ja tukevia kappaleita.
- Poista lastut ja pöly **harjalla**, ei käsin.

## 3. Käytön jälkeen

- Sammuta kone ja odota terien pysähtymistä.
- Puhdista kone ja työalue.
- Tarkista terien kunto.
- Ilmoita vioista vastuuhenkilölle.

## 4. Kiellettyä

- ❌ Suojalaitteiden poistaminen
- ❌ Käsien vieminen teräkselin läheisyyteen koneen käydessä
- ❌ Liian pienten tai epävakaiden kappaleiden höyläminen
- ❌ Koneen käyttö ilman ohjeistusta

## 5. Häätötilanteessa

- Paina **häätöpysäytintä** tai katkaise virta.
- Pysy etäällä koneesta, kunnes terät pysähtyvät.
- Ilmoita vaaratilanteesta vastuuhenkilölle.
- Älä käynnistä konetta uudelleen ennen tarkastusta.