

Juotoskolvin turvallisuusohjeet

1. Ennen käyttöä

- Käytä aina **suojalaseja**.
- Varmista, että työpiste on hyvin valaistu ja siisti.
- Tarkista, että juotoskolvi ja virtajohto ovat ehjät.
- Varmista, että kolvissa on tukeva ja palamaton teline.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

2. Käytön aikana

- Käsittele kolvia vain kahvasta – kärki on erittäin kuuma.
- Älä koske kuumaan kärkeen tai juuri juotettuun liitokseen.
- Pidä johto poissa kuumista pinnoista.
- Älä jätä kuumaa kolvia ilman valvontaa.
- Vältä juotossavujen hengittämistä.

3. Käytön jälkeen

- Sammuta laite ja irrota virtajohto.
- Aseta kolvi telineeseen ja anna sen jäähtyä täysin.

- Puhdista kärki ja työalue.
- Tarkista laite vaurioiden varalta.

4. Kiellettyä

- **×** Kuumen kolvin jättäminen pöydälle ilman telinettä
- **×** Palavien materiaalien säilyttäminen lähellä
- **×** Viallisen johdon tai laitteen käyttö
- **×** Laitteen käyttö ilman ohjeistusta

5. Häätätilanteessa

- Katkaise virta välittömästi.
- Jäähdytä mahdollinen palovamma viileällä vedellä.
- Ilmoita vaaratilanteesta vastuuhenkilölle.
- Älä käytä laitetta uudelleen ennen tarkastusta.