

EPÄKESKOHIOKONE

KÄYTÄ AINA IMURIA

ÄLÄ PAINA LIIKAA



HIONTALAUTANEN

**IMUROI HIONTALAUTANEN ENNEN
HIONTAPAPERIN ASETTAMISTA**

- PARANTAA HIOMAPAPERIN PYSYMISTÄ
- PIDENTÄÄ HIONTALAUTASEN IKÄÄ

PEHMENNYSTYÖN

- HIONTALAUTASEN JA PAPERIN VÄLIIN
- MUOTOILTUIJEN OSIEN HIONTAAN



SÄILYTETÄÄN TOIMISTOSSA

KIERROSLUKUVALINTA SÄÄTÖPYÖRÄLLÄ 1 – 6

