



Utveckling av digitala färdigheter hos elever inom förskoleutbildningen och den grundläggande utbildningen
som en del av utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittäminen
osana Uudet lukutaidot-kehittämishjelmaa

24.3.2023, Carina Astikainen

RØDE-trådlösa mikrofoner

Setet med trådlösa mikrofoner består av två sändare och en mottagare, fästen och vindsydd för sändarna, laddningskablar, handmikrofon och förvaringslåda.

För att kunna hantera mikrofonerna, behövs Røde Central Mobile applikationen där du kan hantera funktioner som inspelning och volym. Applikationen finns installerad på lånepoolens iPad minis och lånepoolens laptops. Sändarna och mottagaren kommer i ett för dem reserverat fodral som även fungerar för att ladda dem. USB-C-laddningskontakten sitter på baksidan av fodralet. Mottagarens display visar batteriladdningen för mottagaren och sändarna.

Setet förbereds enligt följande:

- 1) RØDE Wireless PRO-mottagaren, som finns i fodralet Wireless PRO, längst till höger, fästs till lånepoolens laptop eller iPad med hjälp av den medföljande USB C-kabeln. Røde Wireless PRO-mottagaren har en LCD-skärm som visar information och funktioner som volym, inspelning och anslutning till sändaren. De två knapparna på sidan av mottagaren används för att hantera menyerna på skärmen. Hantering av mikrofonerna sköts via applikationen Røde Central Mobile.
- 2) Sändarna förbereds. När du avlägsnar dem från fodralet, ansluts de automatiskt. Om de inte startat, kan du trycka på ON-knappen på sändaren. Ifall handmikrofonen används, avlägsnas vindsyddet och en av sändarna fästs med hjälp av klipset i mikrofonhandtaget. Ifall man hellre använder sändarna fästa på kläderna, kan man använda den tunna kabeln med liten muff på. Dessa hittas i det andra fodralet i förvaringslådan.
- 3) Kom ihåg, att överföra ditt material till din OneDrive. Spara inget i Røde Central Mobile applikationen. Radera materialet från applikationen efter att du sparar det i OneDrive. Du kan logga in i din OneDrive genom webbläsaren på iPad eller laptoppen och därefter överföra materialet till molnet.

Langattomat RØDE-mikrofonit

Langaton mikrofonisarja koostuu kahdesta lähettimestä ja vastaanottimesta, lähettimen kiinnikkeistä ja tuulilaseista, latauskaapeleista, kädessä pidettävästä mikrofonista ja säilytyslaatikosta.

Mikrofonien hallintaan tarvitset Røde Central Mobile -sovelluksen, jossa voit hallita toimintoja, kuten tallennusta ja äänenvoimakkuutta. Sovellus asennetaan lainapoolin iPad miniin ja lainapoolin kannettaviin tietokoneisiin. Lähettimet ja vastaanotin toimitetaan niille varatussa kotelossa, joka toimii myös niiden



Utveckling av digitala färdigheter hos elever inom förskoleutbildningen och den grundläggande utbildningen
som en del av utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittäminen
osana Uudet lukutaidot-kehittämisohjelmaa

24.3.2023, Carina Astikainen

lataamiseen. USB-C-latausliitin sijaitsee kotelon takana. Vastaanottimen näytössä näkyy vastaanottimen ja lähettimien akun varaus.

Setti valmistellaan seuraavasti:

1. Oikeassa reunassa olevassa Wireless PRO -kotelossa sijaitseva RØDE Wireless PRO -vastaanotin kiinnittyy lainapoolin kannettavaan tietokoneeseen tai iPadiin mukana tulevalla USB C -kaapelilla. Røde Wireless PRO -vastaanottimessa on LCD-näyttö, joka näyttää tiedot ja toiminnot, kuten äänenvoimakkuuden, tallennuksen ja yhteyden lähettimeen. Vastaanottimen sivulla olevia kahta painiketta käytetään näytön valikoiden hallintaan. Mikrofoneja hallitaan Røde Central Mobile -sovelluksen kautta.
2. Lähettimiä valmistellaan parhaillaan. Kun poistat ne kotelosta, ne muodostavat yhteyden automaattisesti. Jos ne eivät ole käynnistyneet, voit painaa lähettimen ON-painiketta. Jos käytetään kädessä pidettävää mikrofoonia, tuulilasi poistetaan ja yksi lähettimestä kiinnitetään mikrofonin kahvaan pidikkeen avulla. Jos haluat käyttää vaatteisiisi kiinnitettyjä lähettimiä, voit käyttää ohutta kaapelia, jossa on pieni holkki. Nämä löytyvät toisessa tapauksessa säilytyslaatikosta.
3. Muista ladata sisältösi OneDriveen. Älä säästä mitään Røde Central Mobile -sovelluksessa. Poista materiaali sovelluksesta sen jälkeen, kun olet tallentanut sen OneDriveen. Voit kirjautua OneDriveen iPadin tai kannettavan tietokoneen selaimen kautta ja ladata sitten sisältösi pilvipalveluun.