

# LÄPPÄRISALKKUJEN KÄYTTÖOHJE

## 1. Ennen tuntia

- Varaa vapaa salkku varauskalenterista
- Jätä salkun latausjohto paikalleen (ellet ole varannut salkkua pitkäksi aikaa ja lataatte koneita luokassa esim. välitunneilla.)

## 2. Tunnin jälkeen luokassa

- TARKISTA, että kaikki koneet ovat oikein päin ja oikeassa järjestyksessä lokeroissa.
- TARKISTA, että kaikissa koneissa on latausjohto SIISTISTI kiinni.
- TARKISTA, että hiiret (B) ovat siististi paikoillaan johdot rullattuina.

## 3. Palautus opehuoneelle

- Palauta salkku paikoilleen VAAKATASOON renkaat seinään päin. Näin seuraavan on helppo ottaa salkku käyttöönsä ja salkku on tarvittaessa helppo avata.
- KYTKE latausjohto kiinni ja tarkista että virtajohdonpuoleinen latausvalo syttyy (W on tyhjä pistorasia salkun sisällä)

# AVAA SALKKU VAIN VAAKATASOSSA!

## Muuta tietoa

- Salkku B tulee olemaan yleensä vähän vajaa, sillä sijaiset ottavat ensisijaisesti B-salkusta tietokoneet päiväksi kerrallaan käyttöön.
- Alumiinikiskot ja saranat eivät kestä pystyssä avaamista.
- Kannettavien tietokoneiden yksittäiset kantolaukut latureineen löytyy versotilan kaapista.
- Irtohiiret säilytetään siististi salkussa B.