

# Käsisahojen (esim. selkäsaha) turvallisuusohjeet

## 1. Ennen käyttöä.

- Tarkista saheterän kunto: ei murtumia, ei puuttuvia hampaita.
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinni puristimessa tai työtasossa.
- Työalue on siisti ja hyvin valaistu.

## 2. Käytön aikana

- Käytä sahaa **suorassa linjassa ja hallitusti**.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa terän tieltä.
- Älä käytä sahaa liian voimakkaasti – anna sahata omalla vauhdillaan.
- Säilytä tasapaino ja varmista hyvä työasento.
- Älä jätä sahaa käteen tai pöydälle terä ylöspäin.

## 3. Käytön jälkeen

- Puhdista saha ja työalue.
- Säilytä saha turvallisesti hyllissä.
- Tarkista saha vaurioiden varalta ennen seuraavaa käyttöä.

- Ilmoita vioista tai vaurioituneista sahoista vastuuhenkilölle.

## 4. Kiellettyä

- ❌ Viallisten tai tylsien sahojen käyttö
- ❌ Työskentely epävakaassa asennossa tai puristamattoman kappaleen kanssa
- ❌ Terän koskettaminen sahauksen aikana
- ❌ Sahauksen tekeminen ilman valvontaa tai ohjeistusta

## 5. Häätätilanteessa

- Pysäytä työskentely ja siirrä saha pois käytöstä, jos vaaratilanne syntyy.
- Ilmoita tilanteesta vastuuhenkilölle.
- Älä käytä sahaa ennen kuin turvallisuus on varmistettu.