

PATAKINNAS



Yhteen patakintaaseen tarvitset kolmen muotoisia kappaleita: Rystypuoli, kämmenpuolen alaosa ja yläosa.

Leikkaa kaikista kappaleista päällikangas, vuorikangas ja täyte (frotee, villa, paksu college, vanu tms.). Kämmenpuolen yläosaan kaksinkertainen täyte.

Leikkaa ripustuslenkki n. 4 cm*14 cm

OMPELE AINA PAININJALAN (N. 1 CM) ETÄISYDELTÄ REUNASTA. MUISTA PAKITUKSET.



Päällikankaiden ompelu

Ompele kämmenpalat yhteen oikeat puolet vastakkain. Aloita ja lopeta ommel n. 1 cm päästä reunasta (ks. kuva)

Aseta rystypuoli ja kämmenpala oikeat puolet vastakkain ja ompele ulkoreunasta (ei alareunasta)



Tee aukileikkaukset peukalon molempiin nurkkiin.

Käännä patakinnas oikein päin.

Jos kangas kiristää saumoista, tee tarvittaessa lisää aukileikkauksia.





Asettele vuorikangas ja täytepalat päällekkäin. Täyte vuorin nurjalle puolelle.

Ompele vuori samassa järjestyksessä kuin päälliosa.

Pienennä vuorin kaarevien reunojen saumavarat ja tee peukalon juureen aukileikkaukset.

Taittele ripustuslenkkikangas 4-kerroin ja ompele.



Työnnä vuori päällisen sisään. Päällinen on oikein päin, vuori nurinpäin. Päällinen on n. 3 cm pidempi.



Taita päällisen reunaa 1 cm + 2 cm, kiinnitä hyvin nuppineuloilla.

Asettele ripustuslenkki taitteen alle kuvan mukaisesti.

Ompele käänne, ks. kuva



Patakinnas on valmis.

Tee tarvittaessa toinen samalla tavalla.